


Ausstellungsständer Lichtschant- abdeckung Premium




Montageanleitung Wandbefestigung

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.



Achtung ! Der Ausstellungsständer darf nur nach erfolgter Wandbefestigung verwendet werden !



⚠ Wenn der Ausstellungsständer nicht ordnungsgemäß befestigt ist, kann er bei herausgezogenen Schubfächern durch Gewichtsverlagerung nach vorne kippen!



Oberkante Ausstellungsständer am Aufstellungsort markieren und Bohrpositionen nach den angegebenen Maßen anzeichnen.



Mit Steinbohrer $\varnothing 8$ mm bohren und mitgelieferte Multifunktionsdübel einsetzen.
Wandbefestigungshalter mittels mitgelieferten Schrauben anschrauben und Ausstellungsständer vorsichtig durch den Schlitz im oberen Zargenprofil einhängen.



Bei anderen Untergründen entsprechendes Befestigungsmaterial benutzen.