


LSC5

**Montage- und
 Bedienanleitung**

*Assembly and operating instructions
 Notice de montage et mode d'emploi*



06 / 2024

technische Änderungen bleiben vorbehalten
*subject to technical change
 sous réserve de modifications techniques*

Faltenbreite 25 mm
Pleat width 25 mm – Largeur des plis 25 mm









Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile		
≤ 800	2	2	2
801 - 1500	3	3	3
1501 - 2200	4	4	4
2201 - 2900	5	5	5
2901 - 3600	6	6	6

Faltenbreite 32 mm
Pleat width 32 mm – Largeur des plis 32 mm

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile		
≤ 800	2	2	2
801 - 1500	3	3	3
1501 - 2200	4	4	4
2201 - 2900	5	5	5
2901 - 3600	6	6	6

Faltenbreite 64 mm
Pleat width 64 mm – Largeur des plis 64 mm

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
≤ 800	3	3
801 - 1500	4	4
1501 - 2200	5	5
2201 - 2900	6	6
2901 - 3600	7	7






B Montage an der Wand

Mounting options - Options de montage

Faltenbreite 25 mm



Pleat width 25 mm - Largeur des plis 25 mm


Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
		
≤ 800	2	4
801 - 1500	3	6
1501 - 2200	4	8
2201 - 2900	5	10
2901 - 3600	6	12



Faltenbreite 32 mm



Pleat width 32 mm - Largeur des plis 32 mm

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
		
≤ 800	2	4
801 - 1500	3	6
1501 - 2200	4	8
2201 - 2900	5	10
2901 - 3600	6	12



Faltenbreite 64 mm

Pleat width 64 mm - Largeur des plis 64 mm

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
		
≤ 800	3	3
801 - 1500	4	4
1501 - 2200	5	5
2201 - 2900	6	6
2901 - 3600	7	7

